

Anleitung Wärme und Regenerierwagen HK-9-1

Inbetriebnahme

Schließen Sie den Netzstecker der sich an der Rückseite des Wärmewagens befindet an eine geeignete Stromquelle (230V) an.

Um die Umluft-Beheizung einzuschalten muss der grüne Druckschalter am oberen Front-Panel betätigt werden.

Einstellen der Wunschtemperatur:

Der Wärme-Regenerierwagen ist auf + 140 °C voreingestellt.

Zum Abfragen der Eingestellten Temperatur drücken Sie bitte 1 x auf die „SET“ Taste der Elektronik - Steuerung.

Einstellen der Wunschtemperatur:

- Taste **SET** 1 x drücken.
- Der Sollwert wird angezeigt.
- Zum verändern der Temperatur die **Auf** und **Ab** Pfeiltasten drücken.
- Zur Bestätigung der gewünschten Eingabe die **Haken** Taste drücken.

Entlüftung:

Zum Entlüften des Innenraumes bei zu hoher Feuchtigkeit können Sie die runde Lüftungsklappe in der Tür öffnen und schließen.

Transport und Installation

	Während des Transports müssen ausreichende Vorkehrungen gegen Sturz- und Fallschäden getroffen werden.
	Das Gerät muss auf einem geraden Untergrund stehen
	Ein Feuerlöscher muss in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden.

Allgemein

- i** Der Benutzer ist mit allen Vorschriften dieser Anleitung einverstanden, da sonst der Garantieanspruch verfällt.
- i** Es darf kein Lebewesen auf oder in die Maschine gelangen.
- i** Kinder oder unautorisierte Personen dürfen das Gerät nicht benutzen.
- i** Die Reinigung darf erst durchgeführt werden, nachdem alle elektrischen Komponenten ausgeschaltet sind.
- i** Achtung: Vorsicht beim Schließen der Tür, Einquetschgefahr.
- i** Das Gerät darf in keinem Fall als Podest oder Leiter benutzt werden.
- i** Das Gerät sollte durch auswischen gereinigt werden.

- i** Es sollten keine kratzigen Gegenstände für die Reinigung benutzt werden.
- i** Benutzen Sie Handschuhe bei der Reinigung.
- i** Entfernen Sie nicht die Sicherheitshinweise auf dem Gerät.
- i** Der Hersteller ist nicht für Druckfehler auf dem Gerät oder in der Anleitung zuständig.
- i** Der Hersteller behält es vor notwendige Veränderungen am Gerät durchzuführen, solange die Grundfunktionen erhalten bleiben.
- i** Sollte es zu einer Störung kommen, muss das Gerät ausgeschaltet werden und Fachpersonal hinzugezogen werden.